


RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА

GB

INSTALLATION MANUAL
ENGINE UNDERSHIELD

МЕТАЛ  **ПРОДУКЦИЯ**
WWW.KARTER.RU



Ford Transit 2006 


A66SX-5R108-PA

08/07/09



1/6




(RU) Позиция/Расположение
(GB) Location/Position Arrow




(RU) Движение
(GB) Movement Arrow




A


1X

B


1X

C


1X

D


2X

E


2X

F

12X

G



4X


H

2X


I

6X





3



4

