




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА



INSTALLATION MANUAL
ENGINE UNDERSHIELD

МЕТАЛ 
WWW.KARTER.RU



Ford Ranger 2007 

A66SX-5R108-MA

08/07/09



1/6




RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow




RU Движение
GB Movement Arrow



A


1X

B


2X

C


2X

D


2X




1




2



3



4



5