




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА



INSTALLATION MANUAL
ENGINE UNDERSHIELD

МЕТАЛ 
WWW.KARTER.RU



Ford Escape 2008 

A66SX-5R108-DA

08/07/09



1/5




RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow




RU Движение
GB Movement Arrow




A


1X

B


1X

C


1X

D


4X

E


2X

F

4X



1



2

